

FASCIO-1.0

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo. Conserve este manual para futuras referencias.

ATENCIÓN

Para evitar la posibilidad de un mal funcionamiento/daño del producto, daños a los datos o daños a otras propiedades, por favor, siga los puntos que se indican a continuación.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Para garantizar el funcionamiento de su equipo, por favor lea cuidadosamente este manual para conocer sus funciones básicas.
- Este manual incluye información importante relacionada al uso y mantenimiento del producto.
- Gracias por adquirir un producto PREMIATA. Cada uno de nuestros productos ha sido probado con altos estándares de calidad y enviado en perfectas condiciones.
- Revise que el empaque de este producto, no se encuentre dañado. Si es así, inspeccione el equipo y asegúrese que se encuentra intacto, incluyendo sus accesorios (si los incluye).

FUNCIONES DE PANTALLA:

No.	Monitor	Instrucción de función
1	A001-A512	Modo consola 1(modoprofesional)
2	E001-E512	Modo de consola 2(Modo fácil)
3	SE 1	No. 1 grupo de patrones, automatico, pulse el botón "Enter" para el modo audioritmico ("•" aparece en la pantalla)
4	SE 2	No. 2 grupo de patrones, automatico, pulse el botón "Enter" para el modo audioritmico ("•" aparece en la pantalla)
5	SE 3	No. 3 grupo de patrones, modo automatico, pulse el botón "Enter" para el modo audioritmico ("•" aparece en la pantalla)

CANALES DMX

Canal	Modo de canal 6CH(E001)	Modo de canal 15CH(A001)
CH1	0-255 Dimmer total	0-255 Dimmer total
CH2	30-255 patrón No. 1	0-255 Cambio de tamaño del patrón
CH3	240-255 Patrón No. 2	Patrón de 240-255 Círculos
CH4	0-255 patrón No. 3	0-255 Selección de estilo de patrón
CH5		0-127 El patrón es de grande a pequeño, tamaño del patrón 128-255, cambios cíclicos positivos y negativos, cada velocidad de fase de lenta a rápida
CH6	0-255 Ajuste de la velocidad del patrón (de lento a rápido)	0-127 Selección de la posición de rotación del patrón 128-255 Patrón de operación de ciclo automático liso/en sentido contrario a las agujas del reloj

CH7		0-127 Selección de posición del eje X 128-255 ciclo del eje X, velocidad de lento a rápido
CH8		0-127 Selección de la posición del eje Y 128-255 ciclo del eje Y, velocidad de lento a rápido
CH9		0-127 Selección de posición de rotación alrededor del eje Y 128-255 Rotación automática alrededor del eje Y, lento a rápido
CH10		0-127 Selección de posición de rotación alrededor del eje X 128-255 Rotación automática alrededor del eje X, de lenta a rápida
CH11		0-255 selección de visualización de piezas de patrón
CH12		0-190 patrón estroboscópica 191-255 flujo de línea de patrón
CH13		0-255 Patrón parpadeando
CH14		0-255 Dibujo manual del patrón
CH15		128-255 Dibujo automático

PRECAUCIONES DE USO:

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo **ASEGÚRESE** que la toma a tierra es correcta.
4. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego o provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
5. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

- Asegúrese de que el cable de alimentación no está roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1. El equipo móvil no enciende revise lo siguiente:
 - Compruebe que tiene una conexión correcta.
 - Compruebe que el cable de corriente está en óptimas condiciones.
2. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.
3. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

LIMPIEZA

La limpieza de los lentes y/o espejos deben de ser periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad.

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes.
- Siempre seque con mucho cuidado las partes.
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días.

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por:

5.-Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

CONDICIONES:

1.-Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.-La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.-El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.

3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

ATENCIÓN A CLIENTES:
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
TEL: (55) 53 68 42 49

