



# FASCIO 1.5

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA

 <b>CUIDADO</b> 
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR
LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA REFACCIONES CONSULTE A UN ESPECIALISTA.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

 Conserve este manual para futuras referencias.

[www.premiatapro.com](http://www.premiatapro.com)



## FUNCIONES DE PANTALLA:

No.	Monitor	Instrucción de función
1	A001-A512	Modo consola 1(modoprofesional)
2	E001-E512	Modo de consola 2(Modo fácil)
3	SE 1	No. 1 grupo de patrones, automatico, pulse el botón "Enter" para el modo audioritmico ("■" aparece en la pantalla)
4	SE 2	No. 2 grupo de patrones, automatico, pulse el botón "Enter" para el modo audioritmico ("■" aparece en la pantalla)
5	SE 3	No. 3 grupo de patrones, modo automatico, pulse el botón "Enter" para el modo audioritmico ("■" aparece en la pantalla)

## CANALES DMX

Canal	Modo de canal 6CH(E001)	Modo de canal 15CH(A001)
CH1	0-255 Dimmer total	0-255 Dimmer total
CH2	30-255 patrón No. 1	0-255 Cambio de tamaño del patrón
CH3	240-255 Patrón No. 2	Patrón de 240-255 Círculos
CH4	0-255 patrón No. 3	0-255 Selección de estilo de patrón
CH5		0-127 El patrón es de grande a pequeño, tamaño del patrón 128-255, cambios cíclicos positivos y negativos, cada velocidad de fase de lenta a rápida
CH6	0-255 Ajuste de la velocidad del patrón (de lento a rápido)	0-127 Selección de la posición de rotación del patrón 128-255 Patrón de operación de ciclo automático liso/en sentido contrario a las agujas del reloj

CH7		0-127 Selección de posición del eje X 128-255 ciclo del eje X, velocidad de lento a rápido
CH8		0-127 Selección de la posición del eje Y 128-255 ciclo del eje Y, velocidad de lento a rápido
CH9		0-127 Selección de posición de rotación alrededor del eje Y 128-255 Rotación automática alrededor del eje Y, lento a rápido
CH10		0-127 Selección de posición de rotación alrededor del eje X 128-255 Rotación automática alrededor del eje X, de lenta a rápida
CH11		0-255 selección de visualización de piezas de patrón
CH12		0-190 patrón estroboscópica 191-255 flujo de línea de patrón
CH13		0-255 Patrón parpadeando
CH14		0-255 Dibujo manual del patrón
CH15		128-255 Dibujo automático

# POLIZA DE GARANTIA

Nombre:

---

Domicilio:

---

Producto:

---

Fecha de compra:

---

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - \_\_\_\_\_

## CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

**ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**CENTRO DE SERVICIO MEXICO  
( TODA LA REPUBLICA MEXICANA )  
PONIENTE 128 # 645 COL. PARQUE INDUSTRIAL  
VALLEJO. DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO  
D.F. C.P. 02300  
TEL: (55) 53684249**

[www.premiatapro.com](http://www.premiatapro.com)